

Tipps & Tricks:

Farben selber mischen mit ADLER Abtönfarbe

Es gibt mehrere Möglichkeiten wie Sie Wandfarbe mischen können und Ihren individuellen Wunschfarbton erhalten. Entweder Sie lassen sich beim ADLER Farbenmeister professionell mit einem Farbmischgerät die Farben mischen oder Sie greifen zu Abtönfarbe und mischen sich selber Ihren einzigartigen Farbton. Zum Mischen können Sie jede handelsübliche weiße Dispersionsfarbe verwenden und diese mit Aviva Colorit Voll- und Abtönfarbe verrühren. Sie bekommen je nach Mischverhältnis einen kräftigeren oder helleren, pastelligen Farbton. Und wie leicht das Farbe mischen funktioniert, zeigt Ihnen ADLER:

Welche Arbeitsutensilien brauchen Sie dazu?



- Weiße Dispersionsfarbe, in unserem Beispiel AVIVA EcoWeiß
- Aviva Colorit in Ihrer Wunschfarbe
- ADLER Solvamaxx Pinsel (50 mm)
- Pinsel und Farbroller für die Malerarbeiten
- Rührholz und Bohrmaschine (Inkl. Quirler) für die Mischarbeiten
- Abdeckmaterialien

Vorbereitungsarbeiten



Zuerst gilt es die folgende Frage zu beantworten: „In welchem Verhältnis muss ich die weiße Wandfarbe und ADLER Colorit mischen?“ Viele machen das nach Gefühl. Allen anderen Heimwerkern hilft hier die Aviva Colorit Farbkarte oder der Colorit Farbfächer bei Ihrem ADLER Partner weiter.



Bevor Sie die beiden Farben miteinander mischen, rühren Sie zuerst die weiße Dispersionsfarbe AVIVA EcoWeiß mit einem Rührholz um.

Farben mischen



Dann geben Sie Ihre Wunschmenge Aviva Colorit hinzu.

Wir haben uns für einen hellen Gelbton im Mischverhältnis 1:50 entschieden. Zu den 9l AVIVA EcoWeiß müssen wir 180 ml ADLER Colorit hinzufügen.



Mischen Sie die beiden Farben mit einem Rührholz gut durch.



Mit einer Bohrmaschine und einem Quirler geht das Verrühren schneller von der Hand. Erst wenn es keine Farbschlieren, sondern einen einheitlichen pastelligen Farbton ergibt, können Sie mit den Malerarbeiten beginnen.





ADLER wünscht Ihnen viel Spaß bei Ihren Malerarbeiten.